


Utilisation tour manuel OTMT



Il est interdit de porter : écharpe, foulard vêtement ample, bracelet, bague, collier ! Les cheveux longs doivent être attachés !



1 • S'équiper de gants et de lunettes de protection.

2 • Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
• Régler la fréquence de rotation à l'aide des leviers.
• Monter l'outil adapter au travail à réaliser et au matériau usiné.

3 • Serrer votre brut dans le mandrin à l'aide de la clef à mandrin puis la retirer.
• Ne pas négliger le serrage de votre brut.
• Baisser les capots de protection.

4 • Mettre le mandrin en rotation à l'aide du levier de mise en marche.
• Ce levier à 3 positions : haut = rotation horaire ; milieu = arrêt ; bas = anti-horaire. (dans 95% des cas, l'orienter vers le bas.)
• Usiner votre pièce une fois le mandrin en rotation à l'aide des volants. Prendre de petites passes.

5 • Couper la machine en appuyant sur l'arrêt d'urgence puis nettoyer.